

# PŘÍPRAVA STAVBY PRO PŘIHOJENÍ DOMU NA OPTICKOU SÍŤ PAMICO



Pro bližší informace pište na [dokumentace@pamico-czech.cz](mailto:dokumentace@pamico-czech.cz)  
nebo volejte na **484 840 000, 772 720 000**

## 1. Dohledání optické přípojky:

Zjistěte umístění optické přípojky na svém pozemku.  
Může být označena geodetickým mezníkem PAMICO.  
V případě potřeby se obraťte na PAMICO pro podrobné informace.

## 2. Příprava zavedení přípojky do objektu:

Vložte 50 mm Kopoflex chráničku do výkopu o hloubce minimálně 50 cm\*.  
Je možnost umístění s dalšími inženýrskými sítěmi do jednoho výkopu v rámci stavby.

## 3. Instalace internetu:

Provedeme průraz do objektu a zavedeme dovnitř, například do technické místnosti.  
Technik zajistí správné zprovoznění služby a sítě v domě.

**\*V Kopoflex chráničce musí být připravený  
provázek na protažení mikrotrubičky.**



Mezník

